

Link do produktu: <https://projekt-tech.pl/ptbt-ackmev1-interfejs-bezprzewodowy-lpg-bluetooth-stag-4-eco-stag-200-300-isa-2-kme-nevo-bingo-diego-p-252.html>



PTbt-AcKmeV1 Interfejs bezprzewodowy LPG Bluetooth stag 4 eco stag 200 300 isa 2 kme nevo bingo diego

Cena	100,00 zł
Cena poprzednia	128,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dostępny
Numer katalogowy	PTbt-AcKmeV1
Producent	Projekt-TECH

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny LPG CNG ProjektTECH w wersji bezprzewodowej z zabezpieczeniem linii.

Urządzenie diagnostyczne zaprojektowane z myślą o zastosowaniach warsztatowych. Markowa elektronika oraz dodatkowe układy zabezpieczające sprawiają, że nasze urządzenia działają stabilnie i bezpiecznie bez względu na czynniki zewnętrzne generowane przez pracujący silnik i podzespoły pojazdu (zabezpieczenie chroni linie transmisyjne przed tzw. szpilkami napięcia do 8kV).

Sygnalizacja 3 x LED umożliwia ocenę wizualną stanu pracy urządzenia.

Oferowany interfejs umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki systemu LPG jak również dokonanie regulacji (autokalibracja, mapy, temperatura przełączania, obroty itd.)

Jest to w pełni funkcjonalne narzędzie umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi systemu LPG / CNG: odczyt błędów, parametry pracy benzyna / gaz, kalibracja, mapy, temperatury przełączenia, obroty itd.

Zastosowanie:

- **AC STAG:** 200, 300,4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME po kwietniu 2009 i wiele innych) (bez Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, GO FAST, 400 DPI, AFR)
- **KME:** BINGO, DIEGO, NEVO, NEVO PRO (w zasadzie wszystkie oprócz NEVO SKY, do którego dostępny jest inny model)

Oprogramowanie:

Windows oraz Linux: [program do stagów "AC-gas-synchro"](#), dla [KME](#)

Android: [KME NEVO-Driver](#)

Główne cechy

- szybka instalacja bez użycia dodatkowych sterowników do interfejsu
- napięcie zasilania: 8...16V
- zużycie mocy: max. 30mA przy napięciu 14.4V
- Bluetooth class 2 +EDR (zasięg 10m)
- czułość: -84dBm
- częstotliwość pracy 2,4GHz
- pełne napięcia 5V na liniach transmisyjnych
- złącza przystosowane do wymiennych adapterów (pasują adaptery od naszych interfejsów USB)

Sygnalizacja LED w obudowie:

IN - nadaje pojazd
OUT - nadaje interfejs
LINK STATUS - gdy brak połączenia miga / po ustanowieniu połączenia zaświeca się na stałe

- elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD
- obudowa oraz etykieta odporne na wilgoć, nierozpuszczalne w olejach
- PRODUKT POLSKI

BEZPŁATNA BAZA PROGRAMÓW

QR kod na obudowie - zbliż do niego telefon z włączonym aparatem (lub dedykowaną aplikacją czytającą qr-kody) aby przejść do strony z darmowym oprogramowaniem.

Rzeczywiste zdjęcia:



Interfejs BLUETOOTH występuje w 4 wariantach - do różnych instalacji

Tabela 1. Podział na modele interfejsów LPG bluetooth

Model	obsługiwane centrale LPG	Programy Windows/Linux	Programy Android
PTBT-QgenAC	NOWE MODELE AC STAG: Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, (200) GO FAST, 400 DPI, AFR	► AC-STAG ► AFR ► Stag 400DPI	► "stag mobile", "stag gas computer", "stag afr mobile"
PTBT-LpgTech	LPGTECH: interfejs obsługuje wszystkie modele tego producenta	► LpgTECH GasSetting	► GasDroid 2
PTBT-AcKmeV1	AC STAG: 200, 300,4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME po kwietniu 2009 i wiele innych) (bez Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, GO FAST, 400 DPI, AFR) KME: BINGO, DIEGO, NEVO, NEVO PRO (w zasadzie wszystkie oprócz NEVO SKY, do którego dostępny jest inny model)	► program do stagów "AC-gas-synchro", ► dla KME (kme NEVO 4.10.x)	► KME NEVO-Driver
PTBT-KmeSky	KME: Nevo SKY, JET ECO AGIS: M210, P13	► KME NEVO SKY/ AGIS oraz INNE	
PTBT-AGC	AGC(AutoGasCentrum): Zenit Black Box, Zenit Blue Box, Zenit Compact, Zenit Pro, Zenit Pro OBD	► wszystkie wymienione modele	



Przykładowe programy Windows

KME NEVO - 4.0.10.4 | Sterownik gazowy: --- | Adapter OBD: ---

MENU Sterownik Diagnostyka Instalacja Rejestrator

ODCZYTY

Status [F1] Aktualizuj firmware Połącz [Ctrl+R] Off-line Odczytaj ustawienia Zapisz ustawienia Ustawienia fabryczne Zablokuj Odblokuj Język

Sterownik Połączenie Operacje Język

Strojenie automatyczne [F6] **Diagnostyka [F3]**

Konfiguracja ręczna [F7] **Kalibracja ręczna [F9]**

Instrukcje **Schematy podłączenia instalacji**

KME

KME Sp. z o.o.
Teresy 103a, 91-222 Łódź POLAND
Office: Aleksandra 24/26, 93-418 Łódź
tel +48 (42) 611 00 26
fax +48 (42) 611 82 52
www.kme.eu

Wersja programu: KME NEVO - 4.0.10.4, 2020-10-26
Wersja sterownika: (niepodłączone)
Numer seryjny: (nieznany) | Hardware: (nieznany)
Wersja adaptera OBD: (niepodłączone)
Numer seryjny: (nieznany) | Hardware: (nieznany)

Szybkość komunikacji:
STANDARD -> SZYBKA

WYŁĄCZONY

OFF-LINE

Czas wtrysku [ms]

B1	0,00	G1	0,00
B2	0,00	G2	0,00
B3	0,00	G3	0,00
B4	0,00	G4	0,00

Obroty [rpm] 0


MAP [bar] 0,00 Psys [bar] 0,00


Tgas [°C] 0,0 Tred [°C] 0,0

Obciążenie [%]

B	G	Silnika
0	0	0

Nap. zasil. [V] 0,0





Konfiguracja




Kalibracja



Wskaźniki



Język



Ładuj Dane



Zapisz Dane



Nowe Oprogramowanie




Schematy



Wersja oprogramowania 1.12.2.25 I
Wersja firmware ECU n.d. (C-OBD4)
Konfiguracja StandardLovato#3 (LPG)

LOVATO





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj złącza (numer): złącze 7 AC stag 4 eco, 200, 300 oraz KME NEVO, BINGO, DIEGO

Rodzaj modułu: Bluetooth class 2 +EDR

Szczegóły

Główne cechy

- szybka instalacja bez użycia dodatkowych sterowników do interfejsu
- napięcie zasilania: 8...16V
- zużycie mocy: max. 30mA przy napięciu 14.4V
- Bluetooth class 2 +EDR (zasięg 10m)
- czułość: -84dBm
- częstotliwość pracy 2,4GHz
- pełne napięcia 5V na liniach transmisyjnych
- złącza przystosowane do wymiennych adapterów (pasują adaptory od naszych interfejsów USB)
- **Sygnalizacja LED w obudowie:**

IN - nadaje pojazd

OUT - nadaje interfejs

LINK STATUS - gdy brak połączenia miga / po ustanowieniu połączenia zaświeca się na stałe

- elektronika interfejsu (płyta drukowalna PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD
- obudowa oraz etykieta odporne na wigłoc, nierozpuszczalne w olejach
- PRODUKT POLSKI

Zawartość zestawu

- NOWY interfejs diagnostyczny
- paragon lub faktura upoważniająca do gwarancji (realizacja poprzez wymianę na nowy lub zwrot kosztów)
- opis złącz i ich zastosowania (drukowana)
- POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania i udostępniamy adresy stron z bezpłatnym dostępem do bogatej bazy danych z plikami do LPG